

水防警報の暫定基準水位(溶け込み)

上段: 現行基準水位
下段: 暫定運用基準水位

水系名	河川名	観測局名	基準水位(単位:m)				備考(関係市町)
			はん濫危険水位 (発生頻度/年)	避難判断水位 (発生頻度/年)	はん濫注意水位 (発生頻度/年)	水防団待機水位 (発生頻度/年)	
氷川	氷川	松本橋	2.65	2.23	2.23	1.35	八代市・氷川町
			2.23	2.23	1.35	1.35	
		立神	4.18	3.34	3.34	2.34	八代市・氷川町
			3.34	3.34	2.34	2.34	
砂川	砂川	小川	3.06	2.62	2.45	1.99	宇城市・氷川町
			2.62	2.45	1.99	1.99	
大鞘川	大鞘川	第2大鞘橋	4.99	4.87	3.95	3.52	八代市
			4.87	3.95	3.52	3.52	
		千丁町北村	1.97	1.77	1.51	0.75	八代市
			1.77	1.51	0.75	0.75	
五丁川	五丁川	五丁川	3.17	2.88	2.50	2.22	宇城市
			2.88	2.50	2.22	2.22	
八間川	八間川	八間川	2.75	2.63	2.13	1.86	氷川町・宇城市
			2.63	2.13	1.86	1.86	
鏡川	鏡川	鏡川	3.70	3.54	3.54	3.32	八代市
			3.54	3.54	3.32	3.32	
水無川	水無川	水無川	2.09	1.89	1.77	1.43	八代市
			1.89	1.77	1.43	1.43	